

## SPINA CON MANICO

Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

### PIN WITH HANDLE

To manually tighten joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.



## SPINA CON MANICO INOX

Per serrare squadrette manualmente. Dopo averla inserita con un martello, il manico viene spezzato e gettato.

### STAINLESS STEEL PIN WITH HANDLE

To manually tighten joints. After inserting with a hammer, the handle is broken and disposed of.



ART. N.	L	D
0072/400	8,00	3,30
0079/400	12,00	4,00
0089/400	14,00	5,00
0090/400	10,00	3,00
0092/400	9,50	3,00

ART. N.	L	D
0075/400	6,70	4,00
0086.X/400	9,00	3,00
0092.X/400B	7,50	3,00